



www.supertronica.webnode.com



MANUAL NÃO OFICIAL DO F003

VERSÃO NR 02 (31/07/2009)

Trata-se de uma ajuda da Supertronica Eletrônicos a todos que já possuem esse incrível aparelho ou que pensam em adquiri-lo. (MANUAL NÃO OFICIAL DO F003)

CRÉDITOS – FÓRUM PLUG GSM (Motoko11)

MINI MANUAL EMBARCADO

Introdução

Olá, Obrigado por escolher F003 telemóvel
Com o desenho das pessoas technologyfor-centered
ideia que lhe trazer a nova F003, L003 possui um design esguio
com grande sabedoria e de alta tecnologia conotações. Possui
o seu próprio estilo. Ele levará você para uma mais colorida
comunicação level.F003 tem 65K-pixel visor, pode

Não corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

imagine fazer mais distintas, mais clara e vívida, enquanto a 300,000-pixel câmara / câmara, apoio para fotografar imagens de alta qualidade, trazendo refrescante experiência sensorial. Imediatamente contato intimamente com o F003, você pode experiencemany surpresas. Para utilizar o seu telefone celular melhor, nós recomendamos que leia atentamente o manual em fim de saber as funções totalmente introduzido.

Funções básicas

- ∅ 3,3 polegadas, 260.000 cores QVGA TFT LCD
- ∅ 240 * 320 display de alta definição
- ∅ 11 milhões câmara de alta definição
- ∅ 640 * 480 pixel tiros
- ∅ Grande 16GB de capacidade
- ∅ Suporte 240 * 320 pixel dinâmico tiro
- ∅ ICON alternar screensavers foto
- ∅ Flip função menu
- ∅ fotográfica flip função
- ∅ Switch imagens livremente
- ∅ 256 64 MBit MCP memória
- ∅ MTK6225 conjuntos de filmes
- ∅ EGSM / GSM / DCS / PCS 850/900/1800/1900MHZ
- ∅ Apoio a expansão do cartão T, máximo apoio 2GB
- ∅ JAVA versão do browser WAP, através de WI-FI usando o navegador Opera Mini
- ∅ FM Rádio FM
- ∅ Suporte Bluetooth chamadas, transmissão de dados e música
- ∅ Surf na Internet inteligente ilimitado
- ∅ Jogos Java
- ∅ INSTITUTO software
- ∅ MSN Internet

Operação básica

Data e hora: data e hora fixa.

Cidade configuração: selecione uma cidade para o tempo de configuração do telefone

Definição de hora: data e hora atuais definição.

Hora formato configuração: 12 horas ou 24 horas.

Ligar e desligar configuração: tempo definido quando o telefone ligar ou desligar.

Língua: conjunto idioma menu do telefone

Default Input Method: selecione um método de entrada padrão

Espera menu exibir.

Não corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

2

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Wallpaper: escolha o principal papel de espera.

Proteção de tela: selecione uma foto para a tela para a tela principal, e definir o tempo de espera.

Ligue o cartoon: escolha uma banda desenhada para o poder sobre o telefone celular quando se abre o celular, ele pode omissão ou download para celular; Desligue o cartoon, escolha um desenho animado para desligar o telefone celular quando fechar o telefone celular, pode-padrão ou download para celular.

Data Hora Mostrando: escolha ligar ou desligar, para mostrar a hora actual no modo de espera.

O efeito para mudar tela: ponto de menu, você pode selecionar os efeitos especiais na tela após entrar.

Saudação: você pode escolhê-la aberta ou fechada.

Atualização automática tempo: você pode escolher se ele abrir ou fechar a atualização automática tempo.

Mão-escrito configuração: para a mão-escrito definição.

UART definição: você pode escolher o cartão SIM n ° 1 ou SIM cartão n ° 2.

Outra definição: a luz traseira do LCD definição.

Aviso: algumas das funções é ser apoiadas por operadores de rede.

Função menu

TELEFONE RESERVAR

Pode guardar as informações, tais como o nome, móveis, familiar número de telefone, número de telefone empresa vitais da pessoa, usando a função. E entra em telefónica função optando por [ÉLÉPHONE livro] do menu principal, ou o direito sobre a tecla de espera táboa.

MENSAGEM

Pls referem à construção de escrever mensagem função no menu mensagem

Observação: O serviço de transmissão de voz e região correio electrónico são prestados por operators, pls manter contato com eles.

FERRAMENTAS

O stype de suporte móvel de calendário, notas, alarme, WOLD tempo.

Diversão e jogo

PLAY

Entra em jogo a bordo, há novos jogar iç jogar iç melhor modo de classificação e para ajudar a sua escolha

PLAY LASTRAGEM

Pode abrir ou fechar a música de fundo, áudio e jogar agitar

NETWORK SERVICE

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

3

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

STK

As funções são fornecidas pelo fornecedor de rede, se SIM placa de rede e fornecedores não estão apoiando o serviço, a função não está disponível, pls contato com a rede de fornecedores, a fim de obter mais informações.

tecla direita ele possa entrar em funcionamento a seguir:

Homepage: o site padrão de rede internacional

Marcador: o site salva para uso habitual

Webpage recorde histórico: o registro salvos após consulta webpages

Guardado página: escolher a página e ir salvos diretamente na internet.

Digite a URL: o URL que você deseja inserir, pressione o acabamento de acesso.

Serviços Recebidas: Web site da informação para os usuários.

Definições:

Editar o arquivo de configurações: por padrão o local celular GPRS, roaming para uma rede diferente necessidade de redefinir-se, por favor referem-se fornecedor de serviços local.

Percorrer opções: você pode configurar o tempo de espera e exibir imagens.

Notícias conjunto de serviços: você pode configurar ligar / desligar, desativar / sempre a lista branca, nunca / confirmados / não necessidade de confirmar as definições SL e branco lista acrescentando SL

Limpar cache: pode limpar o cache quando navegam na Internet.

Remoção de dados pessoais: remoção do registo on-line de informações pessoais.

Trust certificado: um certificado de crédito principalmente para WTLS ou SSL / TLS que são utilizados para verificar a segurança on-line para a gateway WAP ou a segurança da identidade o servidor.

Conta de dados

Dados GSM

Digite dados GSM e escolher as opções, em seguida, prima a tecla esquerda em "Editar", afigura-se como a operação seguinte: nome, número de conta de usuário, senha,

Tipo de linha, velocidade, Gateway.

GPRS

Entra GPRS e escolher as opções, em seguida, pressione o tecla esquerda em "Editar", afigura-se as operações como seguintes elementos: Nome, nome do ponto de acesso, conta de usuário senha, autenticação modo.

Multimídia

Ela inclui as seguintes funções: TV, câmera, fotografia álbum, gravador de vídeo, e leitor de vídeo, música,

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

4

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

gravação, rádio FM.

Perfil

Aberto: Escolha começar a entrar no ambiente geral

Definições pessoais: entrar na configurações pessoais para personalizar o modelo geral. Exequível conjunto de conteúdos, incluindo toques, volume, anel modo, toques tipo de tom, modo de resposta.

Atalho Função

Aqui você pode criar atalhos

O telefone móvel fornecerá 11 de atalho para abrir o menu, seleccionar o atalho para o atalho característica definida. Ajustar do seguinte modo: No menu principal função, escolha um atalho, pressione a tecla esquerda para entrar no menu Editar, escolha um menu, pressione para a esquerda para confirmar e, em seguida, concluir a definição de atalho.

Você pode encontrar um ícone de atalho no modo Menu e em seguida, selecione o ícone, você pode digitar a função diretamente.

File Management

Insira o cartão de memória no menu pode criar um novo pasta para gerir as suas próprias informações armazenadas em diferentes documentos.

Manutenção

Manutenção da bateria

Por favor, use a bateria em seus propósitos originais. Pode evitar curto-circuito. Quando um material condutor é directamente conectado com a bateria, ele irá causar negativo curto-circuito. Não utilize uma bateria danificada, pondo a bateria a muito frios ou muito quentes lugar vai encurtar a vida da bateria. Bateria expostas ao frio ou quente pode resultar móveis que não podem ser utilizados na forma normal, até o bateria está cheia cobrado, é o mesmo.

Manutenção de Celular

As seguintes sugestões vão ajudá-lo a cuidar de seu phone. Mobile telefones móveis e todos os acessórios vai ser muito longe de onde as crianças podem tocar, por favor manter seco para o corpo de telemóvel, irá causar corrosão do metal líquido circuito.

Por favor, fique longe de alta temperatura para o corpo de telemóvel, porque As altas temperaturas podem encurtar a vida útil dos dispositivos electrónicos, por forma a que derreter o plástico e danificar a bateria.

CELULAR MANUTENÇÃO

Faça todas as peças móveis e muito longe do lugar que as crianças podem tocar as pol

Faça máquina corpo seco, irá corroer o metal líquido circuito.

Faça máquina corpo longe de alta temperatura, alta temperatura irá reduzir a duração dos electronical instrumento.

Não tente abrir máquina crosta ou dividir móveis,

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

5

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

unprofessional a acção irá danificar o body. Don't lavar o corpo com o limpador de forte ácido ou alcalino.

Manutenção

Manutenção da bateria

Por favor, use a bateria em seus propósitos originais. Pode evitar curto-circuito. Quando um material condutor é directamente

conectado com a bateria, ele irá causar negativo curto-circuito. **Não** utilize uma bateria danificada, pondo a bateria a muito frios ou muito quentes lugar vai encurtar a vida da bateria. Bateria expostas ao frio ou quente pode resultar

móveis que **não** podem ser utilizados na forma normal, até o bateria está cheia cobrado, é o mesmo.

Manutenção de Celular

As seguintes sugestões vão ajudá-lo a cuidar de seu phone. Mobile telefones móveis e todos os acessórios vai ser muito longe de onde as crianças podem tocar, por favor manter seco para o corpo de telemóvel, irá causar corrosão do metal líquido circuito.

Por favor, fique longe de alta temperatura para o corpo de telemóvel, porque As altas temperaturas podem encurtar a vida útil dos dispositivos electrónicos, por forma a que derreter o plástico e danificar a bateria.

CELULAR MANUTENÇÃO

Faça todas as peças móveis e muito longe do lugar que as crianças podem tocar as pol

Faça máquina corpo seco, irá corroer o metal líquido circuito.

Faça máquina corpo longe de alta temperatura, alta temperatura irá reduzir a duração dos electronic instrument.

Não tente abrir máquina crosta ou dividir móveis,

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

6

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

unprofessional a acção irá danificar o body. Don t lavar o corpo com o limpador de forte ácido ou alcalino.

esse e o final do manual que tive que dividir .
agora tem uma suplementação que segue .

Supplemental Instruções

1. Uso de software para aplicações Java e " aplicações Java quando o usuário tem para inserir de cartões SIM e ©

1). Ucweb:

Inicie o wi-fi, acesso directo à Internet sem fios Ucweb, O sistema pode ser lento para carregar a primeira conexão.

2). Opera mini:

Inicie o wi-fi, configurar o tempo durante o dia sobre o sistema de telefone,
em seguida, ligue directamente para Opear mini.

3). E-mail:

a. Abrir WI_FI, instituiu o direito conta de e-mail (por favor referem-se às seguintes definições)

E-mail: seu nome @ provedor

Servidor de entrada: pop3.seu provedor

Servidor de saída: smtp.seu provedor

b. Enviar e-mail devem ser enviadas as configurações de servidor
-> Autenticação -> começo.

c. recebeu o e-mail apenas uma mensagem de e-mail título, pelo que é necessário introduzir manualmente todas as informações e download.

d. Além de usar Wi-Fi, o sistema pode usar incumprimento Mobile2 China, ou seja, ligar-se a receber e enviar e-mails.

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

7



www.supertronica.webnode.com

4). MSN:

Abrir WI-FI, entrar no MSN funcionar -> carregamento da interface, o padrão "Usar um servidor proxy" opção é verificar, **não** podemos usar um servidor proxy para estabelecer ligação WI-FI carregamento se optarmos **não** cheque.

5). QQ:

QQ **não** pode ser carregado por WI_FI, deve ligar para o carregamento com o GSM. Operação da seguinte forma:

a.

Para entrar na Internet -> Configurações -> o arquivo de configurações -> Mobile1 China ou a China Mobile2

b. Para entrar QQ e desembarque directamente.

2. Notas para MP3

1). Você precisa colocar o arquivo MP3 para a pasta em Minhas Música em T cartão.

2). Se você precisa para sincronizar as letras e as imagens mostram, horizontais tela e escolher a mesma canção que corresponde ao álbum.

3). Se pretender adicionar as músicas, por favor consulte o arquivo MP3 prestados.

3. Notes sobre o carregador

Esta máquina é compatível apenas com o Nokia 6.8V acusação, **não** use o carregador com tensão diferente.

4. Image Zoom A unidade de apoio foto função zoom, para concluir a operação da imagem zoon apenas com os dedos.



www.supertronica.webnode.com

CONFIGURAR INTERNET

01 - internet (by YONA):

Rola a tela inicial para o terceiro menu e clica em "Serviços" que é um ícone de planeta azul.

Conta de Dados -> GPRS -> Na primeira opção (que é algo da China "FET") clique em EDITAR:

Nome da Conta: CLARO
NPA: wap.claro.com.br
Nome do utilizador: claro
Senha: claro
Tipo de autenticação: Normal

Volte até o menu serviços e selecione a opção WAP:

Definições -> Editar Conta -> SIM 1 -> Adicionar Nova:

Nome da Conta: CLARO
Página Inicial: <http://wap.claro.com.br>
Conta de dados: CLARO
Tipo de ligação: WAP
Endereço IP: 200.169.126.011
Segurança: Desativar
Nome do utilizador: claro
Senha: claro

* Ativar essa conta *

(ps, uso um chip de dados TIM...com essa configuração e nomes da claro...e rola sem problemas...).

outras formas (by OLAVO ADRIANO MORETTI):



www.supertronica.webnode.com

CONFIGURAR A INTERNET

Conta Claro

Rola a tela inicial para o terceiro menu e clica em "Serviços" que é um ícone de planeta azul.

Conta de Dados -> GPRS -> Na primeira opção (que é algo da China "FET") clique em EDITAR:

Nome da Conta: **CLARO**

NPA: **wap.claro.com.br**

Nome do utilizador: **claro**

Senha: **claro**

Tipo de autenticação: **Normal**

Volte até o menu serviços e selecione a opção WAP:

Definições -> Editar Conta -> SIM 1 -> Adicionar Nova:

Nome da Conta: **CLARO**

Página Inicial: <http://wap.claro.com.br>

Conta de dados: **CLARO**

Tipo de ligação: **WAP**

Endereço IP: **200.169.126.011**

Segurança: **Desativar**

Nome do utilizador: **claro**

Senha: **claro**

*** Ativar essa conta ***

Pronto, esta tudo configurado.

=====

Conta Tim

Rola a tela inicial para o terceiro menu e clica em "Serviços" que é um ícone de planeta azul.

Conta de Dados -> GPRS -> Na primeira opção (que é algo da China "FET")

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

clique em EDITAR:

Nome da Conta: **TIM**

NPA: **wap.tim.br**

Nome do utilizador: **tim**

Senha: **tim**

Tipo de autenticação: **Normal**

Volte até o menu serviços e selecione a opção WAP:

Definições -> Editar Conta -> SIM 1 -> Adicionar Nova:

Nome da Conta: **TIM**

Página Inicial: <http://wap.timbrasil.com.br>

Conta de dados: **TIM**

Tipo de ligação: **WAP**

Endereço IP: **200.244.116.065**

Segurança: **Desativar**

Nome do utilizador: **tim**

Senha: **tim**

*** Ativar essa conta ***

Conta Oi

CONTA Oi

Nome: GPRS MODEM

Página principal: <http://wap.oi.com.br>

Tipo de Serviço: HTTP

Gateway: 200.222.108.241

Porta 1: 9203

Domínio 1:

Tipo de Serviço 2: WAP Seguro

Gateway: 200.222.108.241

Porta 2: 9203

Domínio 2:

DNS 1: 000.000.000.000

DNS 2: 000.000.000.000

Tempo Expirado: 15 minutos

CSD No. 1:

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

11

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Nome Usuário 1: oi
Senha 1: oi
Velocidade(Bps) 1: 14400
Linha Tipo 1: Modem
CSD No. 2:
Nome Usuário 2:
Senha 2:
Velocidade(Bps) 2: 9600
Linha Tipo 2: ISDN
GPRS APN: gprs.oi.com.br
Nome do Usuário: oi
Senha: oi

Conta Vivo

1º Vá até **Serviços** no seu MP*, depois em **Conta de Dado**, então apareceram duas opções: **Dados de Gsm e GPRS**, escolha **GPRS**.

2º Feito isso apareceram os Perfis da China que já vem configurado no seu celular e não servem p/ nada, você escolhe um deles qlqr um e seleciona **editar**, feito isso irá aparecer os dados do perfil. Em **Nome** voce terá que colocar **Vivo Wap coloque do jeito q está aki respeitando maiusculas e minusculas**, depois vá em **APN** e coloque **wap.vivo.com.br**, depois vá em **Nome do operador** e coloque **Vivo**, por ultimo vá em **Senha** e coloque **vivo**. Depois é só **salvar** as modificações do perfil.

A primeira parte foi feita, agora a segunda.

1º Vá em **Serviços, WAP, Cenários** (no meu celular está **Cenários**, mas esse nome pode variar, mas essa opção vc encontra em umas das opções depois q vc entrar em **Serviços, Wap** e só procurar), irá aparecer **Editar Perfil**, aparecerá **SIM1** e **SIM2** (ai vc escolhe **SIM 1** se o seu chip da vivo é o **SIM1**, ou escolhe **SIM2** se o seu chip da vivo está no **SIM2**). Então apareceram os Perfis q já

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

12

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

estão preenchidos escolha um deles e depois selecione **Editar Perfil**, **Renomeie Perfil** e coloque **Vivo Wap**. Depois Vá em **Pagina Principal** e coloque <http://termwapgsm2.vivo.com.br>. Depois vá em **Os Dados Consideram**, **Selecione** (lembra do perfil que vc criou/modificou na primeira parte do tutorial, pois é aki vc terá q selecionar ele), ai vai aparecer **Dados de GSM e GPRS**, ai vc escolhe **GPRS**, ai vai aparecer a lista de perfis disponiveis ai vc escolhe **Vivo Wap** e Ok. Depois Vá em **Tipo de Conexao** selecione **HTTP** ai em **Endereço de Procura (que é o IP)** vc coloca **200.142.130.104**, e em **Porto de Procurador (Porta)** vc coloca 80, depois vai em **Nome de operador** e coloca **Vivo Wap**, o campo **senha** vc deixa em branco. Por ultimo é só salvar as configurações q vc modificou neste perfil.

3º Para finalizar vc vai em **Serviços**, **Wap**, **Ativar Perfil**, irá aparecer **SIM1** e **SIM2** ai se o seu chip da vivo estiver no **SIM1** vc escolhe **SIM1**, ou se o seu chip da vivo estiver no **SIM2** vc escolhe **SIM2** (no meu caso está no **SIM2**). Pronto vc poderá acessar a internet do seu celular!

02 - como o operamini 4.2 pré instalado no POMP não permite:
fazer downloads...
fazer uploads...
salvar páginas...
sincronizar com o operamini do meu note online...
tive de instalar o operamini 4.2 betha, pois a versão definitiva não é aceita, por conta de estar pré instalada...
com o opera 4.2 beta meu HIPHONE vira smartphone...abrindo office, salvando documentos, etc...mas ele não os edita viu....

03 - o cabo de dados, a bateria e o fone de ouvidos foram encontrados avulsos no shopping center de produtos chineses na paulista com a rua pamplona em são paulo.

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

13

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

04 - o fone de ouvidos foi encontrado avulso também na rua santa ifigenia....

05 - a capa de silicone do iphone serve no HIPHONE F003, mas só a de silicone...mas os buracos laterais não batem...além de tudo tem o flash do HIPHONE...resumindo, deixei o meu HIPHONE peladinho!!! só lhe cobri as vergonhas (aquela maçã ridicula que vem na tampa trazeira dele, como se ninguém pudesse distinguir um HIPHONE quadrado de um iphone todo sinuoso...)

06 - jogos temos de usar os que rolam no v800, que tem a mesma definição...os dos outros ichinas não rolam, pois a tela deles tem definição menor...

07 - aplicativos: os aplicativos multscreen rolam sem erros...em tela toda, como os leitores de word, excel, pdf, bloco de notas, editores de texto, navegador operamini, navegador ucweb, werther (tempo no mundo), google maps, etc...

08 - com o cabo de dados, conectado a um adaptador com saída usb no acendedor de cigarros, mantenho meu HIPHONE carregado no carro...

09 - instalei um "rack" de gps no vidro do meu carro, o HIPHONE fica lá, conectado na energia do acendedor de cigarros...(ps, meu carro tem ar condicionado, eu nunca abro os vidros...não quero ser assaltada por conta de ladrão burro pensar que o HIPHONE é gps ou iphone...)...

Não corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

10 - coverflow: cada album deve estar numa pasta dentro da pasta my music, dentro da pasta do album voce coloca as musicas em mptres e a capa em jpg no tamanho 320 X 240, um pixel a mais ou a menos e o tocador de musicas ou o botão externo da camera reiniciam o celular...fazendo corretamente teu celular não tera um so bug. Feito isso, coloque a musica para tocar e gire o aparelho que o cover se ativará.

11 - INTERNET E ALTERNAR REDE GPRS PARA WIFI: no seu navegador ou no msn: perfil de rede/ utilizador especifico/perfil java sim um : predefinido/ perfil java sim dois: predefinido.....no botão serviços: definições/ selecionar cartawn sim (use o que voce tem dados)/ perfis do sim um e sim dois (ai voce escolhe a rede, eu vario entre claro ou wifi de acordo com a disponinilidade ou nawn de hotspot).

ALGUNS JOGUINHOS. SITE: WWW.4SHARED.COM (basta procurar por F003)



1,494 KB

Java F003 e f003.rar

Esses Jogos servem para os ichinas: HIPHONE F003 F003 F006 Google G2 E outros modelos Comm java 2.0 e tela acima de 240x400

Por: [unlocksp](#)

Adicionado : 9 dias atrás

AQUI TAMBÉM: http://www.4shared.com/get/118967524/3ad3020b/Java_F003_e_f003.html

DICAS:

12 - ESCOLHA DE SIM DUPLO: va ate o botão DEFINIÇÃO/DEFINIÇÕES SIM DUPLO/ABERTURA DE SIM DUPLO.

13 - MINIMIZAR INTERNET E ALGUNS APP (PRINC. OPERAMINI): aperte o unico botão frontal real do aparelho quando estiver navegando (nunca em modo de digitação) ai escolha entre as opções MINIMIZAR ou TERMINAR, para retornar aperte o botão virtual do menu JAVA ou OPERA ai opte entre RETOMAR ou TERMINAR.

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

14 - FALHA NO SIM CARD: notei que a falha vinha de uma folga principalmente no slot um. abri a tampa trazeira, retirei a bateria e retirei o sim card. coloquei tres camadas de fita isolante somente na parte superior do sim card, deixando os contatos na area inferior totalmente livres...com isso tornei o sim mais espesso, recoloquei o cartão no slot e ele nunca mais falhou.

15 - BUGS E FALHAS OCASIONAIS DIVERSAS: como qualquer computador o caminho correto é reiniciar o sistema...falhas num aplicativo reinicie ele, falhas maiores desligue e ligue o celular. falhas que persistem desligue o celular e retire a bateria. depois recoloque a bateria e ligue o aparelho. falhas de configuração diversas: retire a bateria do celular desligado e troque os sim card de slot. reinicie o celular. essas coisas simples consertam a maioria das falhas. 16 - TAMANHO DA TELA DO HIPHONE: 320 X 480

17 - VIDEOS IDEIAIS PARA O HIPHONE: com o aplicativo do baixaki Format Factory, converti meus videos,a maioria originalmente em RMVB, converti todos para Mp4 para ipod (classic?). o formato para iphone, um pouco maior, não rolou, mas o Mp4 para ipod deixou os videos maiores que em RMVB. deletei todos os videos em 3gp, e fiquei com uma imagem definida como no meu computador no HIPHONE...o incomodo é que terei de usar um cartão de 8 gigas agora por conta do tamanho cavalari dos videos.

18 - CARTÃO DE MEMÓRIA (padrão microsd).

o HIPHONE F003 normalmente vem carregado com um cartão de 2 gigas (as vezes 1 giga), eu passei no mesmo dia para quatro, e ontem passei para 8 gigas.

o HIPHONE F003, como acontece com alguns celulares, registrou melhora de desempenho considerável com o upgrade no cartão micro sd. no mp3, para refresh na listagem de capas e músicas, notei um desempenho pelo menos 100% superior ao anterior. alguns podem estranhar, pois num cartão maior, teoricamente e certamente existem mais dados para ler, mas esse não é o primeiro aparelho que testo que apresenta acrescimo de velocidade graças a maior capacidade de armazenamento de seu cartão microsd.

paguei 60 paus em uma loja da liberdade, em são paulo capital.

microSD é um padrão de cartões portáteis de memória flash removíveis baseados originalmente no padrão TransFlash da SanDisk. Inicialmente utilizado apenas em telefones celulares, devido a suas medidas reduzidas e sua capacidade de armazenamento é utilizado também em dispositivos GPS, aparelhos multimídia portáteis e dispositivos de armazenamento externos USB.

Com o tamanho aproximado de uma unha, é atualmente o formato de cartão de memória comercialmente disponível com as menores dimensões. Tem cerca de um quarto do tamanho de um cartão SD padrão mas pode ser utilizado com um adaptador que permite a utilização do cartão microSD em dispositivos com o "slot" SD.

Atualmente, os cartões microSD estão disponíveis nas seguintes capacidades; 128MB, 256MB, 512MB, 1GB , 2GB, 4GB, 8GB e 16GB. (font: wikipedia).

19 - ATIVANDO MODO SILENCIOSO (BY OLAVO ADRIANO MORETT):

para colocar no modo silencioso e so usar o teclado virtual e teclar # , jogo da velha , ativado modo silencioso e para voltar o mesmo procedimento, ativado modo geral

20 - para verificar a versao info do seu MPxxx e so teclar *#8375# (POR: OLAVO ADRIANO MORETTI)

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

16

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

DICA:

PROBLEMA:

Apos alterar nas configurações de rede para APENAS WLAN o hiphone nao volta mais para GSM preferencial, sendo assim nao a como mais efetuar ligações!!

PARA TENTAR RESOLVER: (NA DÚVIDA NÃO FAÇA ESSA MUDANÇA)

o erro esta nos chips, os dois chips precisam ser de 128k e de preferencia com tecnologia 3g que sao os mais atuais!!, isso faz todo o sentido!! so nao tive a oportunidade de testar porque nao estou com os devidos chips aqui, mais tenho quase certeza que dara certo, pois convercei bastante com o amigo que passou isso e foi resolvido assim, o cara ate voltou para APENAS WLAN e novamente colocou em GSM preferido sem problema nenhum, se ele recolocava o chip de 64k (mais antigos) nao voltava para GSM preferencia

Detalhe, coloque os DOIS chips de 128k e depois RESTARURAR CONFIGURAÇÕES, pronto, ira voltar para GSM

COVERFLOW

simples amigo, para cada disco voce abre uma pasta dentro de mymusic.essa pasta pode ter o nome do artista e cada mp3 la dentro o nome que quiser,ja a imagem da capa do disco deve ser em jpg e se chamar music,o tamanho dela tem de ser 320X240 se for 241 ja da erro no celular, provocando o desligamento da camera ou do mp3 ao ser acionado.nos settings,a ultima opção é 3D,ponha ativar nela. ligue o mp3,ele vai processar as mudanÇas,ai aparece um nome de musica.acione a musica, qdo tocar gire o apar. e ok!

Só Complementando....

Vc tem que partir da pasta My music, imagine que ela é o teus raiz"\".

ai dentro vc cria uma pasta, por exemplo "\"musica"

e dentro dela cola uma imagem .jpg do tamanho q a motoko11 te passou e renomeia ele para music.jpg.

dai cola os teus mp3 ali dentro.

visualizando ficaria assim:

\\My Music\\musica\\music.jpg 'a tua imagem que vai aparecer no cover

\\My Music\\musica*.mp3 'as tuas musicas.

SILENCIOSO

Existe algum atalho rápido para colocar um numero de celular como favorito sem ter

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

17

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

que ir na agenda. Há alguma tecla para colocar em silencioso.

Segura a tecla # no teclado numerico ..ele vai tanto pra silencioso quanto normal...

OUTRO CARREGADOR? o carregador que serve para ele e do nokia N95 N73 e N81 e a bagatela de 10 reais

ACHO QUE CONSEGUI DESCOBRIR POR QUE NAS CONFIGURAÇÕES DE REDE NAO VOLTA PARA GSMpreferencia

eu descobri um brother de sao paulo que teve o mesmo problema, falei com ele no msn, é exatamente o mesmo problema que eu estou passando

PROBLEMA:

Apos alterar nas configurações de rede para APENAS WLAN o hiphone nao volta mais para GSMpreferencial, sendo assim nao a como mais efetuar ligações!!

PARA RESOLVER:

o erro esta nos chips, os dois chips precisam ser de 128k e de preferencia com tecnologia 3g que sao os mais atuais!!, isso faz todo o sentido!! so nao tive a oportunidade de testar porque nao estou com os devidos chips aqui, mais tenho quase certesa que dara certo, pois converçei bastante com o amigo que passou isso e foi resolvido assim, o cara ate voltou para APENAS WLAN e novamente colocou em GSM preferido sem problema nenhum, se ele recolocava o chip de 64k (mais antigos) nao voltava para GSM preferência Detalhe, coloque os DOIS chips de 128k e depois RESTARURAR CONFIGURAÇÕES, pronto, ira voltar para GSM

SE DER ERRADO A DICA ACIMA: bom dia brow , tenta uma coisa ai , definicoes - configurar rede , configuração do sim 1 - quadradinho 1 voce deixa em automatico no quadradinho 2 voce deixa apenas gsm configuração sim 2 no quadradinho 1 acesse ok no quadradinho 3 voce coloca automatico , o meu esta assim e funciona beleza , faz ligação , recebe ligação e manda sms , ok espero ter ajudado ,

entre em definições .

Definição de sim duplo, coloque abertura de sim duplo, ok

Configurar rede , na configuração de sim 1 de ok.

selecionar rede no automatico , mas antes faça uma nova pesquisa

modo preferido deixe em apenas gsm ai que esta o teu problema , por que voce quer colocar no modo gsm preferido o que este modo faz hein??????

faça o mesmo procedimento com o sim 2 ok

MAIS INTERNET

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

18

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Aprenda a Configurar MMS/WAP/GPRS com vivo/claro/oi/tim e outras.

Bom, quem tem um MP6/7/8/9/10/11/12 sabe muito bem que ao colocarmos o chip da operadora **VIVO, TIM, Claro, Brasil Telecom, Sercomtel, CTBC, Telemig ou outras operadoras**, conseguimos fazer ligações, mandar mensagens de texto (SMS), mais o problema mesmo é ao tentar Receber/Enviar MMS, ou entrar na internet via WAP ou GPRS, por tanto, neste tutorial, terá os dados das operadoras acima para que você possa configurar WAP/GPRS/MMS no seu celular, inclusive os dados da operadora **VIVO!**

Mais atenção: Celulares que tenham GPRS **NÃO** precisam de CSD, precisam de GPRS APN (access point), então, **se for usar GPRS** (cobrado por bytes), **NÃO USE o CSD. Se for usar o CSD** (cobrado por tempo) **NÃO use o GPRS APN.**

Ai vai as configurações:

Oi - WAP

Nome: oi wap

Página principal: <http://wap.oi.com.br>

Tipo de Serviço: WAP

Gateway: 200.222.108.241

Porta 1: 9201

Domínio 1:

Tipo de Serviço 2: WAP

Gateway: 200.222.108.241

Porta 2: 9201

Domínio 2:

DNS 1: 000.000.000.000

DNS 2: 000.000.000.000

Tempo Expirado: 2 minutos

CSD No. 1:*600

Nome Usuário 1 🤖 iwap

Senha 1 🤖 ioioi

Velocidade(Bps) 1:9600

Linha Tipo 1: ISDN

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

19

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

CSD No. 2:*600

Nome Usuário 2: 🤖 iwap

Senha 2: 🤖 ioioi

Velocidade(Bps) 2:9600

Linha Tipo 2: ISDN

GPRS APN:wapgprs.oi.com.br

Nome do Usuário: oiwap

Senha: ioioi

Oi - MMS

Nova entrada

nome: OI MMS

pagina principal: <http://200.222.42.204:8002>

Tipo de serviço 1: wap

Gatway IP 1: 192.168.10.50

porta1: 9201

dominio: vazio

Tipo de serviço 2: wap

Gatway IP 2: 192.168.10.50

porta 2: 9201

Dominio 2: vazio

DNS 1: 000.000.000.000

DNS 2: 000.000.000.000

Tempo expirado: 10 min

CSD 1: vazio

Nome do usuario 1: vazio

Senha: vazio

Velocidade Bps 1: 9600

Linha tipo 1: ISDN

CSD No.2: vazio

Nome do usuario 2: vazio

Senha 2: vazio

Velocidade Bps 2: 9600

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

20

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Linha tipo 2: ISDN

GPRS APN: mmsgprs.oi.com.br

Nome do Usuario: oimms

Senha: oimms

apos criar a entrada:

menu > mensagens > menu > config. mensagem

config MMS.

na ultima linha, tem a opção "info servidor" > seleccione.

vao aparecer oparadors estrangeiras, basta presionar menu > apagar, e elimine todas elas.

apos apagar, Menu > Novo.

Nome do Serviço: OI MMS

Nome do servidor: <http://200.222.42.204:8002>

Nome Sessao Web: seleciona a sessao OI MMS q vc criou logo no inicio.

»Claro - FOTO

Detalhes da entrada:

Nome: Claro Foto

Página principal <http://mms.claro.com.br>

Tipo de serviço 1:WAP

Gateway IP 1:200.169.126.010

Porta 1 :9201

Dominio 1:

Tipo de serviço 2:WAP

Gateway IP 2:000.000.000

Porta 2:0

Dominio 2:

DNS 1:000.000.000.000

DNS 2:000.000.000.000

Tempo Expirado: 10 minutos

CSD nº 1:

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

21

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Nome de usuário1:

Senha 1 :

Velocidade (Bps) 1:9600

Linha Tipo: ISDN

CSD nº 2:

Nome de usuário 2:

Senha 2:

Velocidade (Bps) 2:9600

Linha tipo 2:ISDN

GPRS APN: mms.claro.com.Br

Nome de usuário: claro

Senha:claro

»Claro - Portal Claro

Detalhes da entrada:

Nome: Portal Claro

Página principal <http://wap.claro.com.Br>

Tipo de serviço 1:WAP

Gateway IP 1:200.169.126.011

Porta 1 :9201

Dominio 1:

Tipo de serviço 2:WAP

Gateway IP 2:000.000.000

Porta 2:0

Dominio 2:

DNS 1:000.000.000.000

DNS 2:000.000.000.000

Tempo Expirado: 10 minutos

CSD nº 1:

Nome de usuário1:

Senha 1 :

Velocidade (Bps) 1:9600

Linha Tipo: ISND

CSD nº 2:

Nome de usuário 2:

Senha 2:

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

22

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Velocidade (Bps) 2:9600

Linha tipo 2:ISDN

GPRS APN: wap.claro.com.Br

Nome de usuário: claro

Senha:claro

» Claro - WAP CSD

Detalhes da entrada:

Nome: Claro WAP CSD

Página principal <http://wap.claro.com.Br>

Tipo de serviço 1:WAP

Gateway IP 1:200.169.126. 011

Porta 1 :9201

Dominio 1:

Tipo de serviço 2:WAP

Gateway IP 2:000.000.000

Porta 2:0

Dominio 2:

DNS 1:000.000.000.000

DNS 2:000.000.000.000

Tempo Expirado: 2 minutos

CSD nº 1:*600

Nome de usuário1: claro

Senha 1 :claro

Velocidade (Bps) 1:9600

Linha Tipo: ISDN

CSD nº 2:

Nome de usuário 2:

Senha 2:

Velocidade (Bps) 2:9600

Linha tipo 2:ISDN

GPRS APN:

Nome de usuário:

Senha:

»Claro - WTLS

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

23



www.supertronica.webnode.com

Detalhes da entrada:

Nome: Claro WTLS

Página principal <http://wap.claro.com.Br>

Tipo de serviço 1:WAP Seguro

Gateway IP 1:200.169.126. 11

Porta 1 :9203

Dominio 1:

Tipo de serviço 2:WAP

Gateway IP 2:000.000.000

Porta 2:0

Dominio 2:

DNS 1:000.000.000.000

DNS 2:000.000.000.000

Tempo Expirado: 10 minutos

CSD nº 1:

Nome de usuário1:

Senha 1 :

Velocidade (Bps) 1:9600

Linha Tipo: ISND

CSD nº 2:

Nome de usuário 2:

Senha 2:

Velocidade (Bps) 2:9600

Linha tipo 2:ISDN

GPRS APN:wap.claro.com.br

Nome de usuário:claro

Senha:claro

»Claro - Config MMS

Esconde campo:___

Auto assinatura___

Download:automático

Filtro:

Expira depois: 5 dias

Tipo resposta: MMS

Limite de tamanho: Nenhum

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

24

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Info Servidor: Claro Foto Vá em editar e mude ou crie:

Nome do serviço: Claro Foto

Nome do servidor: <http://mms.claro.com.br>

Nome Sessão Web: 02 MMS

»TIM - WAP FAST

Nome: TIM WAP FAST

Página principal: <http://wap.timbrasil.com.br>

IP 1: 200.244.116.65

Porta 1: 9201

IP 2: 200.244.116.65

Porta 2: 9201

Tempo expirado; (10, 15, 20,...)

CSD N°: _____

Nome Usuário: tim

Senha: tim

Velocidade: 9600

Linha 1: ISDN

CSD N° 2: _____

Nome usuário 2: _____

Senha 2: _____

Velocidade: 9600

Linha tipo 2: ISDN

GPRS APN: wap.tim.br

Nome usuário: tim

Senha : tim

»TIM - Config. MMS

Esconder campos: _____

Auto Assinatura: TIM WAP MMS

Download: Automático

Filtro: _____

Exp depois: _____

Tipo resposta: MMS

Lim. Tamanho: nenhum

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

25

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Info. Serv: TIM WAP MMS

A) Entrar no editar:

- Servidor atual:
- Nome do serviço: TIM WAP MMS
- Nome do servidor: <http://mms.tim.br>
- Nome sessão web: TIM WAP FAST

Ver CX Entrada: remetente

Centro serviço: +551181138200

Apagar automático: 5 Dias

Email Gateway: 121

Alerta SMS: ligado

Usar GPRS: sim

CONFIGURAÇÃO ISP:

(CONFIGURAÇÃO PAGA POR MINUTO)

Tipo de conexão: GPRS

End. APN: mms.tim.br

Nome usuário: tim

Senha: tim

DNS IP:200.244.166.065

Tipo conexão: CSD

Nº acesso: *600

Nome usuário: [Email removido por razões de segurança por favor utilize o forum](#)

Senha: tim

DNS IP:200.244.166.065

» **Brasil Telecom GSM WAP/GPRS**

WAP conexão CSD

Número do Telefone: *600

Usuário: brt

Senha: brt

Tipo de Discagem: ISND

Home Page: <http://wap.brasiltelecom.com.br>

IP: 20.96.8.30

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

26

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

GPRS

APN: wap.brt.br

Usuário: brt

Senha: brt

» **CTBC WAP/GPRS**

WAP conexão CSD

Número do Telefone: *600

Usuário: **não** colocar nada

Senha: **não** colocar nada

Tipo de Discagem: ISND

Home Page: <http://wap.ctbccelular.com.br>

IP: 172.029.007.070

GPRS

APN: wap.ctbc.br

Usuário: **não** colocar nada

Senha: **não** colocar nada

» **Sercomtel WAP/GPRS**

WAP conexão CSD

Número do Telefone: *600

Usuário: wap

Senha: ericson

Tipo de Discagem: Analógica

Home Page: <http://www.easycell.com.br>

IP: 200.250.019.113

GPRS

APN: sercomtel.com.br

Usuário: sercomtel

Senha: sercomtel

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

27

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

» Telemig WAP/GPRS

WAP conexão CSD

Número do Telefone: *600

Usuário: celular

Senha: **não** colocar nada

Tipo de Discagem: ISND

Home Page: <http://wap.telemigcelular.com.br>

IP: 200.192.230.141

GPRS

APN: wapgprs.telemigcelular.com.br

Usuário: **não** colocar nada

Senha: **não** colocar nada

»VIVO WAP

nome: vivowap(pode ser mms tb jah q sao iguas as configuracoes)

pagina inicial: <http://termwapgsm2.vivo.com.br>

tipo de servico 1: http

proxy1: 200.142.130.104

porta1: 80

dominio:1

tipo de servico 2: http

proxy2: 80

dominio2:

dsn1: 000.000.000.000

dsn2: 000.000.000.000

tempoexpirado: 15 min

csd no 1:

nome usuario1:

senha1:

velocidade(bps)1: 9600

linha tipo1: isdn

csd no.2:

nome usuario2:

senha2:

velocidade(bps)2: 9600

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

28

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

linha tipo 2: isdn

gprs apn: wap.vivo.com.br

nome usuario;vivo

senha: vivo

» **VIVO MMS**

Nome do Perfil: Vivo MMS

Página principal: <http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms>

Tipo de Serviço1: HTTP

Gateway IP 1 (ou Proxy 1): 200.142.130.104

Porta1: 80

Domínio 1: (deixe em branco)

Tipo de Serviço2: HTTP

Gateway IP 2 (ou Proxy 2): 000.000.000.000

Porta2 : 00

Domínio 2 : (deixe em branco)

DNS1: 000.000.000.000

DNS2: 000.000.000.000

Tempo Expirado: 15 minutos

CSD No.1: (deixe em branco)

Nome Usuário 1: (deixe em branco)

Senha 1: (deixe em branco)

Velocidade (Bps) 1: 9600

Linha Tipo 1: Modem

CSD No. 2: (deixe em branco)

Nome Usuário 2: (deixe em branco)

Senha 2: (deixe em branco)

Velocidade (Bps) 2: 9600

Linha Tipo 2: Modem

GPRS APN: mms.vivo.com.br

Nome do usuário: vivo

Senha: vivo

Estas configuracoes foram tiradas do forum gsm , by vcsomelhor.

abra uma janela do link e outra com o translate do Google ou BabelFish do altavista; a tradução serve como referência, **não** navegue por ela pela razão de tradutores serem proxy; isso impede a navegação

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

29

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

normal.

- na tradução do BabelFish, haver dois FAZER LOGON; na tradução do Google, haverá dois LOGIN. Seja qual for, clique no da direita.

- aparecerá um pequeno formulário com os seguintes campos a serem preenchidos:

- 1- Nome de usuário: (Obrigatório) Entrar na sua conta.
- 2- Email: (Obrigatório) E-mail **não** é recomendado o uso hotmail.
- 3- Definir Senha: (Obrigatório) Senha de segurança para ajudar a evitar que outras pessoas usem a sua conta.
- 4- (Obrigatório) Digite a senha novamente.
- 5- Verificar código: digite o que vê no quadrado ao lado.

Dicas

1 - conectar wiffi:

No desktop inicial voce tem um iconi wiffi, clique nele>

na tela seguinte clique em activar wlan (1º item da lista)>

em seguida clique em buscar redes (4º item da lista)>

vai aparecer as redes sem fio que estão proximas a voce.

Caso seja uma rede aberta clique em cima e ele vai se conectar.

Caso seja uma rede criptografada (com cadeado) clique em cima em seguida clique

em ligar. Digite a senha da rede (claro que voce tem que ter a senha da rede)

após digitar a senha clique em opções na tela seguinte clique em concluido,

pronto voce ja estara conectado. Na tela seguinte clique em voltar e voltar.

Pronto estara conectado. Toda vez que for conectar basta fazer esse procedimento. Infelizmente ainda não descobrir como fazer para os dados ficarem armazenados. Caso saia do raio de alcance a rede desconecta e tera que repetir o processo a proxima vez que quiser se conectar na mesma rede.....

2 - INSTALAR JOGOS OU QUALQUER OUTRO APLICATIVO JAVA.

Salve o aplicativo java no seu celular (normalmente 1 arquivo .jar e 1 arquivo .jad em alguns casos só .jar).

Depois no celular ache a pasta onde salvou esses arquivos e clique no arquivo .jar ele vai executar e mostrara um menu de opções clique em instalar. Na sequencia basta ir avançando e respondendo sim para os proximos procedimentos.

O ideal É instalar no cartão de memoria pois a memoria do celular É pequena.

Para abrir o aplicativo no desktop voce tera um iconi chamado java clique nele e aparecera uma lista de aplicativos instalados, basta clicar em qual voce quer utilizar.

Obs.: Tenha cuidado no que instala no celular. Basta passar o antivirus do seu pc que detecta se está limpo.

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

30

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

COMO RESETAR

O reset se faz em settings -> restore factory settings -> código 1122 ou definições -> restaurar definições de fábrica -> código 1122. Depois desse reset, o eBuddy e o Opera passaram a funcionar em wifi. Obs.: não usei em GPRS. Para o wifi funcionar, é necessário ao menos uma barra de sinal verde senão ocorrerão erros diversos de navegação como erro de DNS. Usei com igual sucesso o Firefox porém parece ser uma imitação do Opera Mini, tem a mesma funcionalidade.

COMO AUMENTAR O VOLUME DELE?

UMENTAR VOLUME DAS MP3 NO SEU F003 HIPHONE!!

1) Baixe esse programa gratis

<http://desculpa.amor, nosso forum n0...inks...bejinho>

2) conecte seu F003 via USB por armazenamento em massa.

3)-- abra o MP3gain, --em language coloque PORTUGUES,-- em VOLUME NORMAL PRETENDIDO coloque 98,-- aperte selecionar PASTA,-- indique a pasta de musicas do seu F003, --o programa ira abrir a lista das musicas, APERTE em ANALISE RADIO --e depois GANHO RADIO.-- PRONTO olhe agora o volume que esta no seu player do F003 heheh, e antes que muitos pensem, o audio nao deformou nao! Abraço

FOTOS MELHORES

1. *Remova a pelicula protetora, que ela embaça a foto todinha.*

2. *Clique no 2o Item de baixo pra cima, no menu da direita na hora de tirar foto, e clique até que fique em 1600 x 1200.*

3. *No icone acima desse da resolução 1600, clique até que ele fique com um H vermelho, ai a qualidade da imagem vai ficar mais alta.*

LINK do manual embarcado no Aparelho:

<http://plusgsm.com.br/forums/showthr...01#post1061301>

Boa noite. Alguém ai sabe se tem como apagar os toques que já vem nele? É que tem pouco espaço pra colocar toques personalizados para os contatos. Tem alguma forma de bloquear a tela por algum botão ao invés de esperar até que ela bloqueie

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

31

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

sozinha? Tem como atender uma chamada apertando apenas um botão, ao inves de ir em opções\atender?

Bom, velho, quanto a apagar os toques que já vêm eu não sei mas, para bloquear a tela, é só pressionar uma vez o botão de *desligar* que fica em cima, ai bloqueia.

Em relação à forma de atender, faz o seguinte: vá em PERFIS => ai escolha um deles (gerais, por exemplo) e pressione => ai aperte personalizar => aperte *opção 6* - modo de atendimento => ai marca a opção *qualquer tecla*.

Accionando essa opção vc vai poder atender pressionando a tecla da câmera, que fica do lado esquerdo, abaixo das de volume. O botão central da frente vai continuar servindo para rejeitar as chamadas, e os botões de volume vão continuar servindo para tal.

Dicas

1 - conectar wiffi:

No desktop inicial voce tem um iconi wiffi, clique nele>

na tela seguinte clique em activar wlan (1º item da lista)>

em seguida clique em buscar redes (4ºitem da lista)>

vai aparecer as redes sem fio que estão proximas a voce.

Caso seja uma rede aberta clique em cima e ele vai se conectar.

Caso seja uma rede criptografada (com cadeado) clique em cima em seguida clique em ligar. Digite a senha da rede (claro que voce tem que ter a senha da rede) após digitar a senha clique em opções na tela seguinte clique em concluido, pronto voce ja estara conectado. Na tela seguinte clique em voltar e voltar.

Pronto estara conectado. Toda vez que for conectar basta fazer esse procedimento. Infelizmente ainda não descobrir como fazer para os dados ficarem armazenados. Caso saia do raio de alcance a rede desconecta e tera que repetir o processo a proxima vez que quiser se conectar na mesma rede.....

2 - instalar jogos ou qualquer outro aplicativo java.

Salve o aplicativo java no seu celular (normalmente 1 arquivo .jar e 1 arquivo .jad em alguns casos só .jar).

Depois no celular ache a pasta onde salvou esses arquivos e clique no arquivo .jar ele vai executar e mostrara um menu de opções clique em instalar. Na sequencia basta ir avançando e respondendo sim para os proximos procedimentos.

O ideal É instalar no cartão de memoria pois a memoria do celular É pequena. Para abrir o aplicativo no desktop voce tera um iconi chamado java clique nele e aparecera uma lista de aplicativos instalados, basta clicar em qual voce quer utilizar.

Como melhorar o som do HIPHONE F003.

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

ALTERNATIVA 1 - digite *#3646633#. Entrará no "modo de engenharia" do aparelho.

Selecione a opção (3)Audio

-> (3)LoudSp mode - Modo de altifalante ou (4)Headset mode - Modo de auscultador

Selecione se quer aumentar o som do alto-falante (LoudSp) ou dos fones (Headset)

-> (3)Melody ou (4)FM radio

essa opção tanto faz

-> 16 Level Setting

-> Max Analog Gain

- coloque em 255 se tiver selecionado LoudSp- ou 192 se tiver selecionado acima Headset

-> OK -> aperte o botão de sair

O som ao alto-falante ficará mais nítido, não ficando apenas aquele agudo-chiado. Não é só pelo volume, o som do alto-falante é estridente mas quando aumenta bastante, fica mais audível a voz. E dos fones, o som ficará mais consistente. Não aumente mais que 192 pois isso causará distorção no som. Aproveite para aumentar o Bass pelas configurações normais do Player.

ALTERNATIVA 2 - os fones do HIPHONE F003 são de péssima qualidade! use um ferro de soldar, tire os fones originais, aproveite apenas o fio e solde fones Aiwa, Philips ou qualquer outro que tenha bom som! Mas siga a alternativa 1 para ainda compensar o som baixo do F003. O som fica tão bom quantos aos dos Walkman Sony originais.

obs.: um fone Philips custa apenas R\$ 15 em São Paulo.

[Tutorial] Instalando aplicações ou jogos JAVA no seu HIPHONE F003

É bem simples!

Quando você baixar um aplicativo ou jogo java para o seu HIPHONE F003, será um arquivo com extensão ".jar"

1. Ligue o seu "ichina" na USB, escolha a primeira opção: Armazenamento de massa (ou MASS STORAGE se tiver em inglês).
2. Copie o arquivo .jar pra qualquer pasta do seu celular. Lembre-se de verificar em qual lugar você esta copiando: Se é no memory card ou se é no celular mesmo.
3. Desligue da USB (lembre-se de usar a opção do windows pra liberar pen-drives pra você não danificar seu

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

33

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

aparelho)

4. Acesse o aplicativo Gestor de ficheiros (File Manager se for inglês).
5. Navegue até encontrar a pasta em que você colocou o seu .jar
6. Clique no .jar e escolha INSTALL
7. Ele vai parar nos 58% e vai te perguntar em qual lugar vc quer instalar o aplicativo, se no Celular ou no Memory Card. Escolha a opção q vc desejar.

Prontim!

Agora é só acessar o JAVA e seu aplicativo vai estar lá!

PS: Alguns aplicativos só são acessíveis pelo icone Fun & Games (Diversão e Jogos eu acho em portugues)

30 jogos para o HIPHONE F003!

Para o celular chinês, o mais fácil é encontrar jogos nos sites chineses; isso é em teoria. E confirmado na prática. Em leitura de um fórum chinês, encontrei o link:

<http://bbs.imobile.com.cn/thread-tid-8315520.html>

Eu baixei todos os jogos dessa pagina, e aí vai um pack pra você:

<http://rapidshare.com/files/257797844/Jogos-Pompm8.rar.html>

É só baixar, extrair no seu HIPHONE F003 e Instalar!

Obs.: Tenha cuidado no que instala Especificações do Aparelho:

Celular GSM VAIO N1000 desbloqueado.
Quadriband, GSM 850, GSM 900, GSM 1800 e GSM 1900.
Aceita 2 chips simultaneamente(VIVO TIM CLARO OI).
Tela "3.0" pol LCD 256 K Color Touch Screen
TV para todos canais aberto.
Suporte traseiro para assistir em Widescreen
Antena embutida no aparelho

Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

34

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Câmera com 5.0 megapixels Interpolados.
Zoom Digital
2 câmeras, frente e verso.
Filma e reproduz vídeos com som.
Bluetooth.
Alto falante externo.
Shake control
Reproduz MP3.
Funcionalidade MP4, MP5 e MP6.
Som 3D Incrível qualidade sonora
Vibra call.
SMS/ MMS
Agenda telefônica para 400 registros.
Toques polifônicos de alta qualidade.
Toques em MP3, sua música preferida.
Make music (para criar sons e editar musicas)
Jogos.
Calculadora.
Calendário.
Espera de chamada.
Alarme.
E-book.
Rádio FM.
Web cam.
Pen drive.
Idioma português.
Peso 115gr com a bateria.
Dimensões: 110mm X 50mm X 14 mm.
Bateria (talk time) até 4 horas.
Bateria (standby) até 400 horas.
Conectividades USB, GPRS e WAP
Compatível com o carregador NOKIA

Acompanha

Celular GSM com TV

Não corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

35

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com



www.supertronica.webnode.com

Cartão micro SD de 1GB
Caneta para uso touch screen
fone de ouvido
Carregador bivolt
Cabo USB
2 Baterias de lithium

no celular. Basta passar o antivírus do seu pc que detecta se esta limpo.

WWW.SUPERTRONICA.WEBNODE.COM



Nao corra riscos, compre seu F003 na Supertronica Eletronicos

36

tel. (21) 3357-6168

Site: www.supertronica.webnode.com